

# 大切なお願い！

## よむべえスマイルの開始と終了についての重要事項

よむべえスマイルは開始と終了に時間がかかります。  
電源ボタンを一度押したらお待ち頂きますようお願いいたします。

### 1. 電源の押し方

電源ボタンは、「カチッ」という音がするまで押したら、すぐに手を離してください。  
長く押し続けたり、2度押ししたりすると、故障することがあります。

### 2. 起動時の時間

電源を押してから声が出るまでの時間は、通常は2分から3分ほどです。  
しかし、終了時に時間がかかった後の次の起動のときには、6分から10分程度かかります。

### 説明

電源を切るときに Windows の累積アップデートが行われたときは、次に起動するときに6分から10分前後の時間がかかります。起動音が聞こえるまでお待ちください。

### 3. 終了時の時間

終了にかかる時間はまちまちです。「ファンの音が止まるまでお待ちください。」というメッセージどおり、電源ボタンを一度押した後は、よむべえスマイルに対して何もせずにお待ちください。

### 説明

終了時に Windows の大きなアップデートが月に1回または2回行われます。  
このときには、1時間以上かかることもあります。  
よむべえスマイルの電源を切る操作をした後、30秒以上してもファンの音が聞こえているときは、ファンの音が止まるのを待たずに、別のことを始めて頂くことをお勧めします。  
くれぐれも、時間がかかっても故障と判断しないでください。

再度電源を押したり、コンセントを抜いたりすると、その操作が故障の原因となります。

株式会社アメディア  
東京都練馬区豊玉上 1-15-6  
TEL:03-6915-8597